



IHR PARTNER FÜR DEN
VORBEUGENDEN-
UND ABWEHRENDEN
BRANDSCHUTZ!

TKW
ARMATUREN

Datenblatt

Einspeisearmatur DIN 14461-4

Übersicht Ersatzteile

Beschreibung

Die Einspeisearmatur ist mit zwei 45° Bögen und Storz-B Messing Kupplungen, Messing Blindkupplungen und einer Entleerungseinheit ausgestattet.

Die Einspeisearmatur muss zu jederzeit vollständig und funktionsfähig sein.

Anwendung

Die Einspeisearmatur ermöglicht der Feuerwehr, wechselseitig und nacheinander mit mehreren TLF-Fahrzeugen eine Löschwassereinspeisung ohne Unterbrechung durchzuführen. Nach dem Einsatz kann die Löschwasserleitung über den Entwässerungshahn an der Einspeisearmatur entleert werden.



Wartung und Pflege

Die Einspeisearmatur selbst benötigt keine spezielle Wartung. **WICHTIG IST JEDOCH IMMER** eine richtige Entleerung der Armatur bzw. der Steigleitung. Restwasser führt zu Frostschäden und zerstört die Armatur. Die Blindkupplungen sollen immer geschlossen sein. Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus sollte eine regelmäßige Kontrolle des Betreibers erfolgen, besonders auch um Zugänglichkeit des Schrankes, dessen Funktion (Korrosion) oder auch die Unversehrtheit der Plombe sicherzustellen.



Für den Einbau und die Verwendung von Einspeisearmaturen sind nicht nur die Regeln der Technik oder auch die hier direkt betroffenen Normen 14461 Teil 2 und 4 sowie die Norm 14462 (Steigleitung "trocken") zu beachten, sondern auch alle weiteren Normen der Bauverordnungen (norm- und landesspezifische) sowie die des Brandschutzes.

Abnahmeprüfung (z.B. 14462), Wartung und Instandhaltung sind den entsprechenden Normen und Landesvorschriften zu entnehmen und unbedingt einzuhalten.

Diese Gebrauchsanweisung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Um mit derartigen Produkten umzugehen, ist Fachpersonal mit entsprechender Fachkenntnis erforderlich. Alle momentan gültigen Vorschriften und Gesetze sind unbedingt einzuhalten. Auch die in dieser Gebrauchsanweisung nicht aufgeführten.

Aufgrund des hohen Messingpreises, werden aktuell viele Kupplungen an frei zugänglichen Einspeisearmaturen gestohlen und die Einspeisearmatur zum Teil beschädigt. Ohne die Kupplungen sind die Einspeisearmaturen nicht funktionsfähig und die Sicherheit ist nicht gewährleistet. Öffentliche Gebäude dürfen z.B. für Veranstaltungen nicht genutzt werden, wenn die Einspeisearmatur nicht funktionsfähig ist.

Folgende Ersatzteile bieten wir zur Reparatur/Vervollständigung der Einspeisearmatur an:

Art. Nr. 960077

45° Bogen für Einspeisearmatur
Eingang 2 ½" AG

2x pro Einspeise



Art. Nr. 950019

O-Ring 76x4 Dichtring für Einspeisearmatur

2x pro Stutzen

4x pro Einspeise



Art. Nr. 130352

Festkupplung IG B 2 ½" MS DIN 86205

2x pro Einspeise



Art. Nr. 180072Lo

Blindkupplung B MS mit Entlastungsbohrung
für Einspeisearmatur

2x pro Einspeise



Art. Nr. 995326

Hutmutter für Einspeisearmatur inkl.
Unterlegscheibe

4x pro Stutzen

8x pro Einspeise



Art. Nr. 960072

Teller und Tellerdichtung für Einspeisearmatur

2x pro Einspeise



Art. Nr. 960082

Druckfeder für Einspeisearmatur

2x pro Einspeise

